

## 骨材受入操作盤用電子ブザーの生産終了について

### 1. 内容

骨材受入操作盤で使用されている電子ブザーについて、製造メーカー Panasonic より生産中止を受けまして、ご利用いただいているお客様へ代替品と故障時の対応についてご案内申し上げます。

### 2. 部品案内

	現在使用品	代替品
メーカー	Panasonic	パトライト
型式	EA4211 (AC110V 用) EA4212 (AC200V 用)	BM-210D (AC100V 用) BM-220D (AV200V 用)
取付穴径	38.4 mm	30.5 mm
寸法	φ42 奥行 35.2 (mm)	縦 50 横 50 奥行 64 (mm)
音圧	68dB	80dB
音色	ヴー	ピピピピ…
配線方法	リード線付	端子台
音量調整	有り	無し
生産終了時期	2018 年 9 月 30 日	

### 3. 故障時対応

- ①故障したブザーを取外し、現行底面取付穴をゴムブッシュで塞ぐ
- ②右側面に新規取付穴を開け (φ30)、代替品ブザーを取り付け配線する

交換工事については弊社へご用命ください

